




7




### 1. UNLOCK



8




9




## Assembly Instructions

### 3210376 - Wall mounting for Hay Box



3210373 Hay Box  
 DE Nicht im Lieferumfang von 3210376  
 EN Not part of scope of delivery 3210376  
 FR Non inclus dans la livraison de 3210376

DE Nicht enthalten sind: Schrauben oder Dübel zur Befestigung der Wandhalterung. Zur Befestigung sollte eine passende Senkkopfschraube verwendet werden.  
 EN Not included: screws or dowels for fixation of the wall bracket to the wall. A suitable countersunk screw should be used for fastening.  
 FR Non inclus: vis ou chevilles pour fixer le support mural. Une vis à tête fraisée appropriée doit être utilisée pour la fixation.



Pos. 1 - 3210376-1  
2x




Pos. 2 - 3210376-2  
2x




- 1x 3210376-3
- |                         |                      |                         |                        |                        |               |               |                     |                       |                |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Pos. A1<br>M10x90<br>8x | Pos. A2<br>M10<br>8x | Pos. A3<br>M10x55<br>2x | Pos. A4<br>M10-S<br>2x | Pos. A5<br>M8x25<br>2x | Pos. A6<br>2x | Pos. A7<br>2x | Pos. A8<br>W8<br>2x | Pos. A9<br>M8-S<br>2x | Pos. A10<br>2x |
|                         |                      |                         |                        |                        |               |               |                     |                       |                |


1




2




3



4



5



6

