


liste des pièces détachées: GT454/GT456 DuratiVet



XT431 Batterie de rechange



GT200245 Levier avec encoche pour interrupteur



GT200248 Interrupteur poussoir



GT200249 Pattes de contact interrupteur



TA016224 Emballage complet




XT430415 Support Snap-On complet avec v2 vis

liste des pièces détachées: GT454/GT456 DuratiVet



GT450802-NB Coque supérieure



GT440801-NB Coque inférieure



2 x TA016040 Rondelle 0.3 mm



GT800215 Vis 3 x 12




TA012140 Vis Torx 3 x 8




TA003820 Bague de retenue
pour levier oscillant

liste des pièces détachées: GT454/GT456 DuratiVet
GT300305 Calotte



XT430308 Levier oscillant


XT430891 Moteur complet



GT200850 Carte électronique



XT433 Station de charg avec adaptateur EU/UK/US/AUS



TA015445 Notice d'utilisation



GT604 Flacon d'huile Aesculap

liste des pièces détachées: GT454/GT456 DuratiVet



TA015527 Vis Torx 3 x 8